# Gru idraulica EasyLoader – Portata 125 kg – Full optional

Verricello idraulico per arnie, melari e pallet · Per pick-up, camion e rimorchi

EasyLoader è la gru idraulica professionale per caricare e scaricare arnie, pile di melari e pallet direttamente dal pianale del veicolo. Si alimenta con la batteria del mezzo, livella i bracci con un pulsante e si comanda anche con il telecomando radio: un solo operatore lavora senza sforzo con carichi fino a 125 kg.



## Punti di forza

- Portata massima 125 kg, anche all'estremità del braccio con la prolunga
- Livellamento elettroidraulico dei bracci con il pulsante LIVELLO, più regolazione fine avanti/indietro e destra/sinistra
- Telecomando radio in dotazione, comandi sulla piattaforma e sul cruscotto
- Piattaforma regolabile in altezza (68 / 93 / 119 cm) e prolunga del braccio da 50 cm
- Versione full optional con blocco della rotazione dei bracci
- Occupa solo 25 cm sul pianale e si rimuove rapidamente (2 viti, 2 bulloni, presa elettrica)

## Caratteristiche tecniche

| | |
|---|---|
| **Capacità di sollevamento** | 125 kg (con o senza prolunga) |
| **Peso della gru** | 300 kg |
| **Ingombro sul pianale** | 25 cm |
| **Alimentazione** | batteria del veicolo 12/24 V; connettore di potenza da 50 A, cavo da 25 mm² |
| **Impianto idraulico** | pompa elettroidraulica; olio idraulico VG46 |
| **Comandi** | telecomando radio; pulsanti su piattaforma e cruscotto: su/giù, livello, avanti/indietro, destra/sinistra, bloccaggio, arresto d'emergenza |
| **Piattaforma** | altezza regolabile 68 / 93 / 119 cm; prolunga braccio 50 cm |
| **Presa delle arnie** | con listelli laterali, con gli accessori per le maniglie o su pallet da 1-2 arnie |
| **Sicurezza** | cinghie di sicurezza con interblocco, arresto automatico a fine corsa; conforme alla direttiva macchine 2006/42/CE |
| **Dotazione** | fusibili di ricambio, 4 batterie AAA per il telecomando, chiavi di servizio |
| **Manutenzione** | 6 punti di ingrassaggio; controllo periodico del livello dell'olio |
| **Garanzia del produttore** | 24 mesi |

## Installazione

Si installa su qualsiasi pianale di pick-up, camion o rimorchio, in posizione posteriore, anteriore o intermedia: il tubo in dotazione si inserisce nel tubo centrale del telaio e in un manicotto saldato al veicolo (tubo 100 × 50 × 5 mm bloccato da 2 viti da 16 mm); ogni lato del telaio è imbullonato in due punti alla piattaforma. Il veicolo deve poter sostenere la gru con i bracci aperti e il carico massimo senza rischio di ribaltamento.

**Gru idraulica EasyLoader – Portata 125 kg – Full optional (segue)**

## Funzionamento

- Apertura: si sganciano le cinghie di sicurezza, si solleva il montante con il pulsante SU (arresto automatico a fine corsa) e si livellano i bracci con il pulsante LIVELLO
- Presa del carico: con le forche sotto i listelli dell'arnia, con gli accessori per le maniglie oppure prelevando pallet da 1 o 2 arnie
- Chiusura: bracci ripiegati e bloccati, piattaforma riposta e montante abbassato con il pulsante GIÙ

**EasyLoader in posizione di lavoro sul pianale**

